

Viktig information om **RESERVDELSKATALOGEN 2002**

OPEL — VAUXHALL

Läs den här informationen noggrant, för att enkelt använda katalog och prislista.

Den här katalogen har framtagits (hösten 2002) efter bästa förmåga och kännedom.
Inga ev. ersättningsanspråk godkännes p.g.a. fel eller felaktig information i denna katalog.

Vi (Hans Pries / B.T.A.) förbehåller oss rätten till ändringar av konstruktion eller design.

Denna katalog innehåller inga originaldelar.
Fordonstillverkarens originalnummer i denna katalog är endast för jämförelseändamål och bör ej användas i fakturor till bilägare.

VÅRA ARTIKELNUMMER har 9 positioner, exempel: 123 456 015,

MEN VI ANVÄNDER ENDAST DE 6 FÖRSTA SIFFRORNA, exempel enl. ovan: 123 456

Reproduktion av denna katalog, helt eller delvis, får endast ske med vårt skriftliga tillstånd.

Genom utgivande av denna katalog, gäller ej tidigare kataloger och listor.

Bilar med automatväxellåda, ABS och servostyrning har inte tagits i beaktande, om ej särskilt angivet.

En del VAUXHALL-modeller är identiska med OPEL-modeller.

OPEL

CORSA A
KADETT D
KADETT E
ASCONA C
VECTRA
REKORD E
OMEGA A
SENATOR A

VAUXHALL

NOVA
ASTRA D
ASTRA E
CAVALIER
CAVALIER
CARLTON
CARLTON
ROYALE

B.T.A.

OPEL - KATALOGENS UPPLÄGGNING

Förutom våra specifikationer, finns i katalogen (både tyska o. engelska):

På sidorna 6 — 15 finns Opel- och Vauxhallmodeller, förkortningar, fordonsidentifikation, chassinummer och tillverkningsplats, motorbeteckning - motortyp - antal cyl. – kW – ps/hk - bilmodell och dieselmotorspecifikationer.

Alfabetiska register: på tyska, sidorna 28 - 30 och på engelska, sidorna 31 - 33.

Katalogen är i huvudsak upplagd i ordningsföljd efter de två första siffrorna i fordonstillverkarens artikelnummer, 01, 03, 04 o.s.v.

- 01 ~ Kaross
- 02 ~ Kaross: balkar etc.
- 03 ~ Framvagn inkl. drivknutar m.m.
- 04 ~ Bakvagn
- 05 ~ Broms
- 06 ~ Motor o. koppling
- 07 ~ Växellåda
- 08 ~ Bränsle o. avgas
- 09 ~ Styrning
- 10 ~ Hjul
- 11 ~ Plåt
- 12 ~ El. utrustning
- 13 ~ Kylning
- 14 ~ Utrustning
- 16 ~ Rep.satser etc., satser av olika slag
- 17 ~ Tillbehör av olika slag
- 18 ~ Värme, luftkond. m.m.
- 20 ~ Standarddelar
- 22 ~ Inredning
- 23 ~ Inredning

Vi har avsiktligt lämnat plats på varje rad, så ni kan fylla på med ytterligare uppgifter.

B.T.A.

OPELMODELLER - SPECIFIKATIONER

CHASSINUMMER - Position 10 i chassinumret:

6 = 1976	9 = 1979	C = 1982	G = 1986	L = 1990	R = 1994	W = 1998
7 = 1977	0 = 1980	D = 1983	H = 1987	M = 1991	S = 1995	X = 1999
8 = 1978	1 = 1981	E = 1984	J = 1988	N = 1992	T = 1996	Y = 2000
		F = 1985	K = 1989	P = 1993	V = 1997	1 = 2001
						2 = 2002

TILLVERKNINGSSTÄLLE - Position 11 i chassinumret:

1 = Rüsselsheim	5 = Antwerpen	14 = Kaiserslautern	A = Azambuja(1992)
2 = Bochum	6 = Eisenach	19 = Aspern	E = Ellesmere Port(1992)
3 = Azambuja(1983->)	8 = Ellesmere Port(1993->)	20 = Szentgotthard	L = Elisabeth
4 = Zaragoza	9 = Uusikaupunki		P = Warsaw
			V = Luton

MODELLSPECIFIKATIONER:

Se katalogen sidorna XX - XXIV, där står alla specifikationer.

Bilmodell	Motortyp	Tillverkningsår	KW	PS	Cyl.volym	Cylindrar
Vehicle	Engine code	Year of construction	KW	HP	Cube cap.	Cylinders

TECKEN: > betyder "för" / innebär specifikation efter tecknet

<u>SVENSKA</u>	<u>SIDA</u>	<u>ENGELSKA</u>
ANSLAG > stötdämpare fram	138	STOP >shock absorber front
ANSLAGSBUFFERT >baklucka	115	BUMPER >trunk hinge
ANSLAGSBUFFERT >baklucka (kombi)	114	BUMPER >rear flap
ANSLAGSGUMMI > baklucka	115	BUMPER >trunk hinge
ANSLAGSGUMMI > stötdämpare bak	198	RUBBER STOP >shock absorber, rear
ANSLAGSGUMMI > stötdämpare fram	136	RUBBER STOP >shock abs. front
AVGASVENTIL	302-303	EXHAUST VALVE
AXELTAPP >bakaxel	192	AXLE JOURNAL >rear axle
BACKLJUSKONTAKT	496	SWITCH >back up light
BACKSPEGEL, yttre / dörr	580-584	DOOR MIRROR
BACKSPEGEL, invändig	588	REARVIEW MIRROR >inside
BACKVENTIL > bromsservo	218	VALVE NON RETURN >servo unit
BAKHJULSLAGER	130	WHEEL BEARING >rear wheel
BAKLYKTA, höger	468-470	TAILLIGHT, RIGHT
BAKLYKTA, vänster	464	TAILLIGHT, LEFT
BENSINPUMP el. > tankarmatur	364-366	FUEL PUMP >fuel gauge sender
BENSINSLANG i rullar om 15m	371	FUEL HOSE in rolls of 15m
BLINKERS > fram	474-476	TURN SIGNAL >front
BLINKERS > sida	472	TURN SIGNAL >side
BLINKERSREGLAGE	504	SWITCH >turn signal
BRICKA > förbindelseänk	149	CUP >connecting link
BROMSBACKSATS	226-227	SET BRAKE SHOES
BROMSBACKSATS > handbroms	242	SET BRAKE SHOES >hand brake
BROMSBELÄGGSATS bak (skivbroms)	242	SET BRAKE PADS rear
BROMSBELÄGGSATS fram (skivbroms)	234-236	SET BRAKE PADS front
BROMSCYLINDER se HJULCYLINDER / HUVUDCYLINDER		
BROMSKABEL > handbroms	204-208	BRAKE CABLE >handbrake
BROMSLJUSKONTAKT	498	SWITCH >brake light
BROMSSKIVA > bak	238-240	BRAKE DISC >rear
BROMSSKIVA > fram	228-232	BRAKE DISC >front
BROMSSLANG > fram	222	BRAKE HOSE >front
BROMSSLANG > trumbroms, bak	220	BRAKE HOSE >drum brake, rear
BROMSTRUMMA > bak	224-225	BRAKE DRUM >rear
BROMSVAJER se: BROMSKABEL		
BRYTARKONTAKTSATS	598	SET IGNITION POINTS
BRYTARE	598	SET IGNITION POINTS
BRÄNSLEFILTER > bensin	362	FUEL FILTER >petrol
BRÄNSLEFILTER > diesel	362	FUEL FILTER >Diesel
BRÄNSLEPUMP el. > tankarmatur	364-366	FUEL PUMP >fuel gauge sender
BRÄNSLEPUMP (mekanisk)	366	FUEL PUMP
BRÄNSLEPUMPSRELÄ	490	RELAY >fuel pump
BRÄNSLESLANG i rullar om 15m	371	FUEL HOSE in rolls of 15m
BULT > cylinderlock	256-258	BOLT >cyl.head
BULT > främre avgasrör	414	BOLT >exhaust pipe front
BULT > rattör, ej för justerbar ratt	424	BOLT >steering pipe not for adj. steer.column
BUNTBAND >kablar	434	STRAP >cable
BUSSNING > bakre kräng.häm.axel	201	BUSHING >rear stabilizer shaft
BUSSNING > krängn.hämmare bak	200	RUBBER MOUNT >stabilizer, rear
BUSSNING > krängn.hämmare fram	144-146	GROMMET >stabilizer, front
BUSSNING > ljuddämpare	408	BUSHING >muffler
BUSSNING > länkmarm	156-160	RUBBER MOUNT >control arm front
BUSSNING > strålkastare	464	BUSHING >headlamp
BYGEL > krängningshämARBussning	146	BOW >stabilizer grommet

CLIP	621	CLIP
CYLINDERLOCKSBULT	256-258	BOLT >cyl.head
CYLINDERLOCKSPACKNING	244-248	CYL. HEAD GASKET
DAMASK > bakaxel	186	BOOT >rear axle
DAMASK > drivknut	166	BOOT >c.v.joint outer
DAMASK > styrväxel	422	BOOT >steering gear
DAMASK > stötdämpare fram	138	BOOT >shock abs. front
DAMASK > växelspak	358	BOOT >gearshift lever
DAMASKSATS bak	186	BOOT KIT rear axle
DAMASKSATS > drivknut	170-176	BOOT KIT >c.v.joint
DAMASKSATS > styrväxel	422	BOOT KIT >steering gear
DIMLJUS	610	FOG LAMP
DREV > hastighetsmätarvajer	357	DRIVE GEAR >speedo cable
DRIVKNUT fram	178-184	C.V.JOINT front
DRIVKNUTSDAMASK	166	BOOT >c.v.joint
DRIVKNUTSDAMASKSATS	170-176	BOOT KIT >c.v.joint
DRIVREM > servostyrning	430-431	FAN BELT >power steering
DRIVREM, ribbad	556-559	RIBBED V-BELT
DRIVREM > växelströmgenerator	554-555	FAN BELT >alternator
DÄMPNINGSBUSSNING > vxströmngen.	442	DAMPER BUSHING >alternator
DÄMPRING > stötdämpare fram	138	DAMPER RING >chock abs. front
DÄMPRING > växelströmgenerator	440	DAMPER RING >alternator
DÖRRBACKSPEGEL	580-584	DOOR MIRROR
DÖRRHANDTAG bak	108	DOOR HANDLE >rear
DÖRRHANDTAG fram	106-108	DOOR HANDLE >front
DÖRRLÅS >fram	104	DOOR LOCK >front
EGR-VENTIL	376-377	VALVE >exhaust gas recirculation
ELEKTRISK BRÄNSLEPUMP >bensin	364-366	FUEL PUMP > fuel gauge sender
ELEKTRISK KYLFLÄKT	578	ELECTRIC FAN
EXPANDERMUTTER	620	EXPANDING NUT
EXPANDERMUTTER > kylargrill	434	EXPANDING NUT >radiator grille
EXPANDERMUTTER > nummerplåt bak	434	EXPANDING NUT >license plate rear
EXPANDERMUTTER > nummerplåt fram	434	EXPANDING NUT >license plate front
EXPANDERMUTTER > strålkastare	434	EXPANDING NUT >headlamp
EXPANDERNIT	433, 620	EXPANDING RIVET
EXPANDERNIT > frontpanel	620	EXPANDING RIVET >front panel
EXPANSIONSTANK > kylare	520-522	EXPANSION TANK >radiator
FETTKAPSEL > hjulnav bak	129	CAP >wheel hub, rear
FILTER > kupé	612	FILTER >interior
FILTERINSATS > luftfilter	378-382	FILTER ELEMENT >air filter
FJÄDER > främre avgasrör	414	SPRING >exhaust pipe front
FJÄDERBEN, endast lagerhus	116	STUB AXLE
FJÄDERBEN med lagerhus ex.stötd.	116	STUB AXLE
FJÄDERBENSLAGER övre >stötd.fram	140	STRUT BEARING >shock abs.front,upper
FJÄDERSÄTE > framfjäder	140	SPRING SEAT >front spring
FLEXSKIVA (HARDY-) > kardanaxel	202	FLEXIBLE DISC >propeller shaft
FLÄKTREM > servostyrning	430-431	FAN BELT >power steering
FLÄKTREM, ribbad	556-559	RIBBED V-BELT
FLÄKTREM > växelströmgenerator	554-555	FAN BELT >alternator
FRAMHJULSLAGER	130-132	WHEEL BEARING >front wheel
FREKVENSGIVARE > vägsträcka	480	SENDER >distance
FRONTKÅPA >kamaxelrem	290	COVER FRONT >timing belt
FROSTPLUGG	614	PLUG >cylinder block
FRYSBRICKA	614	PLUG >cylinder block
FÄSTBAND > hatthylla	616	RETAINING STRAP >cover
FÄSTBAND < kabel	434	STRAP >cable
FÄSTE > dörrhandtag fram	110	BRACKET >door handle front
FÄSTE > ljuddämpare	416	BRACKET >muffler
FÖNSTERHISS fram	112	WINDOW LIFTER front
FÖNSTERVEV	110	WINDOW HANDLE
FÖRBINDELSELÄNK > krängn.hämm.	148	CONNECTING LINK >stabilizer

FÖRBINDELSESTAG >motorupph. Bak	338	TORQUE >engine rear mounting
FÖRDELARLOCK	446-448	DISTRIBUTOR CAP
FÖRGASARFLÄNS > insug	422	INTERMEDIATE FLANGE >air intake
G		
GASFJÄDER > baklucka	100	GAS SPRING >flap rear
GASSPJÄLLSPOTENTIOMETER	371	POTENTIOMETER >throttle valve body
GASVAJER > vänsterstyrd	384	ACCELERATOR CABLE >left hand drive
GIVARE > bromsbel.> systemkontr	482	SENSOR >brake pad >system control
GIVARE > vattentemperatur	574-576	SENDER >water temperature
GIVARE > vägsträcka (distans)	480	SENDER >distance
GIVARE > yttertemperatur	480	SENDER >outer temperature
GLIDSKENA > kamaxelkedja	268	SLIDE BAR >timing chain
GLÖDLAMPA	618	BULB
GLÖDRELÄ	492	RELAY >glowing
GLÖDSTIFT	459	GLOW PLUG
GRENÖRSPACKNING > avgas	392-394	GASKET >exhaust manifold
GRENÖRSPACKNING > insug	389-390	GASKET >air intake
GRILL > kylare	524	GRILLE >radiator
GUMMIBUFFERT > huv	432	RUBBER >bonnet
GUMMIKOPPLING > kardanaxel	202	FLEXIBLE DISC >propeller shaft
GUMMILAGRING > bakaxel	190	RUBBER MOUNT >rear axle beam
GUMMILAGRING > bränslep.hållare	368	RUBBER MOUNT >support fuel pump
GUMMILAGRING > förbindelsestag	162	RUBBER MOUNT >connecting rod
	- framaxel	- front axle
GUMMILAGRING > generator/brygga	441	RUBBER MOUNT >alternator/support
GUMMILAGRING > kardanaxel	202	RUBBER MOUNT >propeller shaft
GUMMILAGRING >krängn.hämmare bak	200	RUBBER MOUNT >stabilizer, rear
GUMMILAGRING >krängn.hämmare fram	144-146	GROMMET >stabilizer, front
GUMMILAGRING > kylare	518	RUBBER MOUNT >radiator
GUMMILAGRING > länkarm	156-160	RUBBER MOUNT >control arm front
GUMMILAGRING > länkarm bak	194	RUBBER MOUNT >control arm rear
GUMMILAGRING > motorfäste, bak	336-338	RUBBER MOUNT >engine support rear
GUMMILAGRING > motorfäste, fram	340-344	RUBBER MOUNT >engine support front
GUMMISTOPP > ljuddämpare	408	RUBBER STOP >muffler
H		
HALLGIVARE	455	HALL SENDER
HANDBROMSVAJER se BROMSKABEL		
HARDYSKIVA > kardanaxel	202	FLEXIBLE DISC >propeller shaft
HASTIGHETSMÄTARVAJER > vä-styrd	512-514	SPEEDOCABLE >speedometer >LHD
HJULBULT > stålfälgar	432	WHEEL BOLT >steel wheels
HJULCYLINDER > broms bak	210-213	WHEEL CYLINDER >brake rear
HJULLAGER > bakhjul	130	WHEEL BEARING >rear wheel
HJULLAGER > framhjul	130-132	WHEEL BEARING >front wheel
HJULLAGERSATS > bak	130	WHEEL BEARING KIT >rear
HJULLAGERSATS > fram	130-132	WHEEL BEARING KIT >front
HJULNAV > bak, med lager	192	WHEEL HUB >rear with bearing
HJULNAV > bromsskiva	125-126	WHEEL HUB >brake disc
HUS > låscylinder	103	HOUSING >lock cylinder
HUS > multikontakt(på rattstång)	504	HOUSING >switch
HUS > termostat	552	HOUSING >thermostat
HUVUDCYLINDER > broms	214-216	MASTER CYLINDER >brake
HUVUDCYLINDER > hydr. koppling	334	TRANSMISSION CYLINDER >hydr. Clutch
HYDRALISK VENTILLYFTARE	294-295	CAMFOLLOWER hydr. >valve/camshaft
HYLSA	114	GROMMET
HYLSA > oljemätsticka	326	GUIDE >oil level dipstick
HYLSA > urtrampningslager	330	SLEEVE >RELEASE BEARING
I		
INNERBACKSPEGEL	588	REARVIEW MIRROR >inside
INSUGSPACKNING	386-390	GASKET >air intake
INSUGSVENTIL	300-301	INLET VALVE
J		
JUSTERBULT > länkarm - bakaxel	120	ADJUSTING BOLT >wishbone-rear axle
JUSTERBULT > styrstag	120	ADJUSTING BOLT >tie rod

KAMAXEL	272	CAMSHAFT
KAMAXELKEDJA	270	TIMING CHAIN >camshaft
KAMAXELREM > vev-/kamaxel	278-280	TOOTHED TIMING BELT >crank-/camshaft
KARDANAXELLAGER	202	BALL BEARING >propeller shaft
KATALYSATOR	418	CATALYTIC CONVERTER
KEDJA > kamaxel	270	TIMING CHAIN >camshaft
KEDJESPÄNNARE > kamaxelkedja	268	TENSIONER >timing chain
KILREM, ribbad	556-559	RIBBED V-BELT
KLAMMER > drivknutsdamask	169	CLAMP >boot
KLAMMER > list	114	CLAMP >moulding
KLAMMER > stenskottsskydd	114	CLAMP >stone protection
KLAMMER KOMPL. > ljuddämpare	416	CLAMP CPL. >muffler
KLIP	621	CLIP
KNACKNINGSSENSOR > gränsvärde	484	SENSOR >knocking limit
KONDENSATOR	454	CONDENSER
KONSOLL > dörrhandtag fram	110	BRACKET >door handle front
KONSOLL > förbindelselänk framaxel 162		SUPPORT >connecting rod-front axle
KONSOLL > länkstag framaxel	162	SUPPORT >connecting rod-front axle
KONTAKT > backljus	496	SWITCH >back up light
KONTAKT > bromsljus	498	SWITCH >brake light
KONTAKT > gasspjäll	372	SWITCH >throttle valve
KONTAKT > kylvätskerör	614	PRESSURE SWITCH >refrigerant pipe
KONTAKT > oljetryck	510-511	OIL PRESSURE SWITCH
KONTAKT > varningsljus	506-508	SWITCH >emergency light
KOPPLINGSAXEL	330	OPERATING SHAFT >clutch
KOPPLINGSKABEL > vänsterstyrd	332	CLUTCH CABLE >left hand drive
KOPPLINGSLAMELL	328	CLUTCH DISC
KULLAGER > fjäderbenslager	140	BALL BEARING >strut bearing
KULLAGER > drivaxel	188	BALL BEARING >main drive shaft
KULLAGER > kardanaxel	202	BALL BEARING >propeller shaft
KUPÉFILTER	612	FILTER >interior
KYLARE	518	RADIATOR
KYLARGRILL	524	GRILLE >radiator
KYLARLOCK > kylare / exp.tank	522	CAP >radiator/expansion tank
KYLARSLANG > kylare, inlopp	540	RADIATOR HOSE >radiator, inlet
KYLARSLANG > kylare, utlopp	538	RADIATOR HOSE >radiator, outlet
KYLARSLANG >termostath-vattenrör	542	RADIATOR HOSE >thermostath-wpipe
KYLARSLANG >vattenpump-vattenrör	542	RADIATOR HOSE >water pump-w.pipe
KYLFLÄKT, elektrisk	578	ELECTRIC FAN
LADDNINGSRELÄ	436-438	VOLTAGE REGULATOR
LADDNINGSREGULATOR	436-438	VOLTAGE REGULATOR
LAGERRING > krängningshämmare	146	BEARING RING >stabilizer
LAGRING, gummi- >kardanaxel	202	RUBBER MOUNT >propeller shaft
LAMBDAOND	420	LAMBDA PROBE
LISTKLAMMER	114	CLAMP >moulding
LJUDDÄMPARE, bakre	400-404	MUFFLER >rear
LJUDDÄMPARE, främre	396-398	MUFFLER >front
LJUDDÄMPARFÄSTE	416	BRACKET >muffler
LOCK > bromsok	592	CAP >caliper piston housing
LOCK > kylare / expansionstank	522	CAP >radiator/expansion tank
LOCK > oljepåfyllning	316	CAP >oil filler
LUFTFILTERINSATS	378-382	FILTER ELEMENT >air filter
LUFTFLÖDESMÄTARE	374	METER >air flow
LÅSCYLINDER med nycklar	102	LOCK CYLINDER with keys
LÅSCYLINDER > rattlås	424	LOCK CYLINDER >steering lock
LÅSRING > fönstervev	110	LOCK RING >>window handle
LÄNKARM fram	150-154	WISHBONE front
LÄNKARMSBUSSNING	156-160	RUBBER MOUNT >control arm
LÄNKARMSLAGRING	156-160	RUBBER MOUNT >control arm
LÄNKRULLE > kamaxelrem	281-283	DEFLECTION PULLEY >timing belt
LÄNKSTAG > krängningshämmare	148	JOINT ROD >stabilizer

MEDBRINGARE > låscylinder	104	LEVER >lock cylinder
MEKANISK BENSINPUMP	364-366	FUEL PUMP
MELLANFLÄNS > insug	422	INTERMEDIATE FLANGE >air intake
MONTERHYLSA > gummilagring	160	FITTING SLEEVE >rubber mount
MONTERINGSSATS > krängn.hämmare	592	MOUNTING KIT >stabilizer
MONTERINGSSATS > ljuddämpare	416	SET FIXING PARTS >muffler
MOTOR > nivåreglering	464	MOTOR >leveling control
MOTORFÄSTE - se GUMMILAGRING		
MUTTER > strålkastare	434	EXPANDING NUT >headlamp
MUTTER, SEKKANTS > hjulnav	128	NUT, HEX HD. >wheel hub
MUTTERSTYCKE > kylargrill	434	EXPANDING NUT >radiator grille
MUTTERSTYCKE > nummerplåt bak	434	EXPANDING NUT >license plate rear
MUTTERSTYCKE > nummerplåt fram	434	EXPANDING NUT >license plate front
MUTTERSTYCKE > strålkastare	434	EXPANDING NUT >headlamp
MÄTARE > luftflöde	374	METER >air flow
NAV > bromsskiva	125-126	WHEEL HUB >brake disc
NIVÅREGLERINGSMOTOR	464	MOTOR >levelling control
NUMMERPLÅTSBELYSNING	472	LIC. PLATE LIGHT
NÄLLAGER > svänghjul	262	NEEDLE BEARING >flywheel
> manuell växellåda		>manual transmission
OLJEAVTAPPNINGSPLUGG >oljetråg	318-319	OIL DRAIN PLUG >oil sump
OLJEDRÄNERINGSPLUGG > oljetråg	318-319	OIL DRAIN PLUG >oil sump
OLJEFILTER	312-314	OIL FILTER
OLJEPUMP	304-306	OIL PUMP
OLJEPÅFYLLNINGSLOCK	316	CAP >oil filler
OLJETRÅG	320	OIL SUMP
OLJETRÅGSPACKNING	322-324	GASKET >oil sump
O-RING > termokontakt	572	SEAL RING >thermo switch
PACKBOX > bakhjulslager	128	OIL SEAL >wheel bearing, rear
PACKBOX > differential	165	OIL SEAL >differential
PACKBOX > differential, bakre	188	OIL SEAL >differential, rear
PACKBOX > drivaxel, bak	188	OIL SEAL >main drive shaft, rear
PACKBOX > drivaxel	352	OIL SEAL >main drive shaft
PACKBOX > kamaxel	292-293	OIL SEAL >camshaft
PACKBOX > oljepump	308-309	OIL SEAL >oil pump
PACKBOX > vevaxel	264-267	OIL SEAL >crankshaft
PACKBOX > växellåda (främre)	352	OIL SEAL >transmission
PACKBOX > växelstång	352	OIL SEAL >shift rod
PACKNING > avgasgrenrör	392-394	GASKET >exhaust manifold
PACKNING > avgasrör	412-413	GASKET >exhaust pipe/catalyst
PACKNING > differentialåpning	164	GASKET >differential cap
PACKNING > främre avgasrör	410-412	GASKET >exhaust pipe front
PACKNING > insprutn.enhet/insug	368	GASKET >inject. unit/air intake
PACKNING > insug	386-390	GASKET >air intake
PACKNING > ljuddämpare	415	GASKET >muffler
PACKNING > oljeavtappningsplugg	318-319	OIL DRAIN PLUG >oil sump
PACKNING > oljedräneringsplugg	318-319	OIL DRAIN PLUG >oil sump
PACKNING > oljepump	310	GASKET >oil pump
PACKNING > oljepåfylln.lock	316	CAP >oil filler: <u>seal ring</u>
PACKNING > oljetråg	322-324	GASKET >oil sump
PACKNING > rör till oljepump	310	GASKET >tube to oil pump
PACKNING > tankarmatur	516	GASKET >fuel gauge sender
PACKNING > termostat	550-551	SEAL >thermostat
PACKNING > termostathus	553	SEAL >thermostat housing
PACKNING > transmissionskåpa	290	GASKET >timing housing
PACKNING > vattenpump	536	GASKET >water pump
PACKNING > ventilkåpa	250-254	GASKET >valve cover
PACKNING > växellåda	353	GASKET >joint cover
PACKNING > växellåda	350	GASKET >gear box housing
PACKNING > växellåda	350	GASKET >gear box housing cover
PEDALGUMMI > gaspedal	218	PEDAL PAD >accelerator
PEDALGUMMI > koppling + broms	218	PEDAL PAD >clutch+brake

PLUGG	433	PLUG	
PLUGG > cylinderblock	614	PLUG >cylinder block	
POPINIT	114,620	POP-RIVET	
POTENTIOMETER > gasspjäll	371	POTENTIOMETER >throttle valve body	
PULLOPEN-DOSA > förgasare	374	PULLOPEN UNIT >carburetor	
RATTLÅS (exkl. låscylinder)	426	STEERING LOCK	
RATTRÖRSBULT	424	STEERING PIPE BOLT	
REGLAGE > blinkers	504	SWITCH >turn signal	
REGLAGE > torkare/spolare	502	SWITCH >wiper/washer	
RELÄ > bränslepump	490	RELAY >fuel pump	
RELÄ > blinkers / varn. Blink	478	RELAY >flasher/emerg. light	
RELÄ > dieselfiltervärmning	494	RELAY >heater box >single fuel str.	
RELÄ > dimbakljus	492	RELAY >rear fog light	
RELÄ > el.värmd bakruta	494	RELAY >heated rear window	
RELÄ > glödning	492	RELAY >glowing	
RELÄ > kompressor > air cond.	495	RELAY >compressor >air condition	
RELÄ > kylarfläkt	495	RELAY >radiator fan	
RELÄ > startspärr	495	RELAY >immobilizer	
RELÄ > torkare/spolare	492	RELAY >wiper/washer	
RELÄ universal	494	RELAY universal	
REMSPÄNNARE	564	BELT TENSIONER	
REMSPÄNNARE > kamaxelrem	284-286	TENSIONER >timing belt	
REPARATIONSSATS > bromsok	594-596	REPAIR KIT >caliper piston housing	
REPARATIONSSATS > bromsok bak	592	REPAIR KIT >caliper pist. hous. rear	
RETURRULLE > drivrem	564	RETURN ROLLER >fan belt	
> luftkonditionering		>air condition	
RETURRULLE > ribbad drivrem	564	RETURN ROLLER >ribbed v-belt	
ROTOR > fördelare	450-452	ROTOR >distributor	
SATS BROMSBACKAR	226-227	SET BRAKE SHOES	
SATS BROMSBACKAR > handbroms	242	SET BRAKE SHOES >hand brake	
SATS BROMSBELÄGG bak (skivbroms)	242	SET BRAKE PADS rear	
SATS BROMSBELÄGG fram(skivbroms)	234-236	SET BRAKE PADS front	
SAXPINNE	129	COTTER PIN	
SENSOR >bromsbelägg >systemkontr	482	SENSOR >brake pad >system control	
SENSOR > knackningsgräns	484	SENSOR >knocking limit	
SENSOR > vevaxelvarvtal	486	SENSOR >crankshaft speed	
SEKKANTSMUTTER > hjulnav	128	NUT, HEX HD. >wheel hub	
SIDBLINKERS	472	TURN SIGNAL >side	
SIGNALHORN	478	HORN	
SKVALPPLÅT > oljetråg	322	RESTRICTOR >oil sump	
SLAVCYLINDER > hydr. koppling	334	SLAVE CYLINDER >hydraulic clutch	
SLÅPA se GLIDSKENA			
SMÖRJFETT > drivknut	169	GREASE >c.v.joint	
SPINDELLED > länkarm bak	194	BALL JOINT >control arm rear	
SPINDELLED > länkarm fram	162	BALL JOINT >control arm front	
SPOLARMUNSTYCKE > vindrutespoln	588	WASHER JET >windshield washer	
SPOLARPUMP > vindrutespolning	590	WASHER PUMP >windshield washer	
SPRIDARNÅL > insprutningspump	369	INJECTION NOZZLE >injection pump	
SPÄNNARE > kamaxelkedja	268	TENSIONER >timing chain	
SPÄNNARE > kamaxelrem	284-286	TENSIONER >timing belt	
SPÄNNARE > ribbad drivrem	560-562	TENSIONER >ribbed v-belt	
SPÄNNARM > kamaxelkedja	268	TENSIONER ARM >timing chain	
SPÄNNINGSREGULATOR	436-438	VOLTAGE REGULATOR	
STRÅLKASTARE H4 > vänsterstyrd	460-462	HEADLAMP H4 >left hand drive	
STRÅLKASTARSTRÖMBRYTARE	500	SWITCH > headlamps	
STRÖMBRYTARE > dimbakljus	611	SWITCH >fog reverse light	
STRÖMBRYTARE > dimljus	611	SWITCH >fog light	
STRÖMBRYTARE > strålkastare	500	SWITCH >headlamps	
STRÖMBRYTARE > värmefläkt	496	SWITCH >blower	
STYRLED > styrstag	122-124	TIE ROD END >steering	
STYRSKENA >kamaxelkedja	270	RAIL GUIDE >timing chain	
STYRSTAG	118-120	TIE ROD >steering	
STYRVÄXEL (ej servo)	422	STEERING GEAR <i>excl. power steer.</i>	

STYRVÄXELDAMASK	422	BOOT >steering gear
STÖDLAGER > kardanaxel (gummi)	202	RUBBER MOUNT >propeller shaft
STÖTDÄMPARE BAK, oljetrycks-	196	SHOCK ABSORBER REAR oil pressure
STÖTDÄMPARE BAK, gastryck	196	SHOCK ABSORBER REAR gas pressure
STÖTDÄMPARE fram, oljetrycks-	134	SHOCK ABSORBER FRONT oil pressure
STÖTDÄMPARE fram, gastryck	134	SHOCK ABSORBER FRONT gas pressure
SVALLPLÅT > oljetråg	322	RESTRICTOR >oil sump
SÄKRING	480	FUSE
SÄKRINGSKLAMMER > ljuddämpare	415	SECURITY CLAMP >muffler
TANDAD REM > vev-/kamaxel	278-280	TOOTHED TIMING BELT >crank-/camshaft
TANKLOCK > centrallåsning	360	TANK CAP >central locking
TANKLOCK låsbart	360	TANK CAP lockable
TCI > TÄNDMODUL	444	SWITCH UNIT >TCI
TEMPERATURGIVARE > vatten	574-576	SENDER >water temperature
TEMPERATURSENSOR > motorolja	318	TEMPERATURE SENSOR >engine oil
TERMOKONTAKT > kylsystem	566-570	THERMO SWITCH >cooling system
TERMOSTAT	544-548	THERMOSTAT
TERMOSTATHUS	552	HOUSING >thermostat
TERMOSTATPACKNING	550-551	SEAL >thermostat
TOMGÅNGSMOTOR	376	ADJUSTER >idle filling regulator
TOMGÅNGSREGULATOR	376	ADJUSTER >idle filling regulator
TORKAR-/SPOLARREGLAGE	502	SWITCH >wiper/washer
TORKAR-/SPOLARRELÄ	492	RELAY >wiper/washer
TORKARBLAD sats om 2st	516-517	WIPER BLADES set of 2 pieces
TRANSMISSIONSDREV > kamaxel	274-276	TUNING GEAR >camshaft
TRANSMISSIONSDREV > vevaxel	260-262	TIMING GEAR >crankshaft
TRYCKHYLSA > ventil	296	THRUST PAD >valve
TRYCKKONTAKT > kylvätskerör	614	PRESSURE SWITCH >refrigerant pipe
TÄNDKABELSATS	600-604	IGNITION CABLE SET
TÄNDKABELSKO	598	SPARK PLUG CONNECTOR
TÄNDLÅSKONTAKT	428	IGNITION SWITCH
TÄNDMODUL > TCI	444	SWITCH UNIT >TCI
TÄNDSTIFT	456-458	SPARK PLUG
TÄNDSTIFTKABELSKO	598	SPARK PLUG CONNECTOR
TÄTNING > termostat	550-551	SEAL >thermostat
TÄTNING > termostathus	553	SEAL >thermostat housing
TÄTNING > ventilskافت	298-299	SEAL >valve stem
TÄTNINGSRING > bromsslang	220	SEAL RING >brake hose
TÄTNINGSRING > fördelare/kamaxel	454	SEAL RING >distrib./camshaft hous.
TÄTNINGSRING > oljepåfylln.lock	316	CAP >oil filler
TÄTNINGSRING > termokontakt	572	SEAL RING >thermo switch
UPPHÄNGNINGSGUMMI > ljuddämpare	406	RETAINING RING >muffler
URTRAMPNINGSLAGER > koppling	328-329	RELEASE BEARING >clutch
VAKUUMDOSA > fördelare	443	VACUUM UNIT >distributor
VAKUUMDOSA > förgasare	374	PULLOPEN UNIT >carburetor
VARNINGSLJUSKONTAKT	506-508	SWITCH >emergency light
VARNINGSSUMMER >strålkastare	478	WARNING BUZZER >headlamp
VATTENPUMP	526-530	WATER PUMP
VATTENPUMPSPACKNING	536	GASKET >water pump
VATTENTEMPERATURGIVARE	574-576	SENDER >water temperature
VENTIL >avgasåtercirkulation	376-377	VALVE >exhaust gas recirculation
VENTILATIONSSLANG > cyl.block	326	BREATHER HOSE >moto ventilation
VENTILKNASTER	296	VALVE COTTER
VENTILKÅSPACKNING	250-254	GASKET >valve cover
VENTILLYFTARE, hydr. > ventil	294-295	CAMFOLLOWER hydr. >valve/camshaft
VENTILSTYRNING	296	VALVE GUIDE
VENTILTÄTNING	298-299	SEAL >valve stem
VINDRUTETORKARBLAD sats om 2st	516-517	WIPER BLADES set of 2 pieces
VIPPARM > kamaxel	297	ROCKER ARM >camshaft
VÄRMEELEMENT	612	HEAT EXCHANGER
VÄRMEPAKET	612	HEAT EXCHANGER
VÄRMEVÄXLARE	612	HEAT EXCHANGER

VÄRMEFLÄKTSTRÖMBRYTARE	496	SWITCH >blower
VÄXELLÅDSLOCK - packning	353	GASKET >joint cover
VÄXELSPAKSDAMASK	358	BOOT >gearshift lever
Y TTERBACKSPEGEL > dörr	580-584	DOOR MIRROR